

CODEVE



LE CATALOGUE CIRE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE BOIS INCOLORE

CIRES

Cire bois incolore pour nourrir et protéger vos bois résineux, exotique ou tropicaux.

AVANTAGES

Crée une patine chaleureuse cirée et satinée.
Nourrit et embellit tous les bois neufs ou anciens.
Entretient toute la beauté des bois déjà cirés.
Grande résistance à la rayure et l'abrasion.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Cireuse : prêt à l'emploi pour 20 à 30 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 h



La fiche conseils...

Une cire bois incolore doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois incolore à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois incolore pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE ENTRETIEN BOIS

CIRE ABEILLES

Cire entretien bois pour nourrir vos bois afin d'éviter tout dessèchement.

AVANTAGES

Nettoie et cire en une seule opération.
Formulation à base de cire d'abeilles.
Protège de l'abrasion et des salissures.
Nourrit et patine naturellement le bois.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 5 h



La fiche conseils...

Une cire entretien bois doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire entretien bois à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou à la laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire entretien bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire entretien bois pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE BOIS LIQUIDE

CIRES

Cire bois liquide pour embellir et nourrir naturellement tous vos bois tendres ou durs.

AVANTAGES

Nourrit et protège les fibres du bois en une opération.
Embellit, décore et met en valeur naturellement vos bois.
Cire très nourrissante pour l'entretien de tous vos bois.
Efficace car ne relève absolument pas les pores du bois.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.

Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Séchage Hp : 40 mn

Séchage Rec : 8 h



La fiche conseils...

Une cire bois liquide doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois liquide à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois liquide pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE ANTIQUAIRE

CIRE ABEILLES

Cire antiquaire pour raviver les meubles en bois ou les boiseries déjà cirées.

AVANTAGES

Formule riche en cire d'abeilles.
Teinte et cire en une seule opération.
Valorise la patine naturelle du bois
Ne relève pas les fibres du bois.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 3 h



La fiche conseils...

Une cire antiquaire doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire antiquaire à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire antiquaire pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire antiquaire pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE BOIS BLANCHE

MIXTE CIRES

Cire bois blanche pour teinter, patiner et céruser boiseries, meubles ou planchers en bois.

AVANTAGES

Aspect blanchi sur meuble, boiserie, porte ou objets bois.
Donne du relief et accentue l'effet patiné des meubles.
Bel effet décoratif sur les cires, vernis ou lasure.
Application très facile avec une simple mèche de coton.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Blanc
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 4 h



La fiche conseils...

Une cire bois blanche doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Éliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire bois blanche à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire bois blanche pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire bois blanche pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE TEINTEE

MIXTE CIRES

Cire teintée pour nourrir et colorer en une seule opération vos essences de bois.

AVANTAGES

Teinte et cire en une seule opération.
Grande résistance à l'alcool et à l'eau.
Nourrit et patine naturellement le bois.
Protection contre taches et projections.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.

Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.

Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.

Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.

Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.

Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide

Point éclair : Plus de 23°C

Viscosité : Moins de 2 mn

Densité : Moins de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : 07 teintes bois

Séchage Hp : 50 mn

Séchage Rec : 10 h



La fiche conseils...

Une cire teintée doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire teintée à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire teintée pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire teintée pour un rendu naturel plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE MEUBLE

CIRE ABEILLES

Cire meuble pour entretenir, nourrir et lustrer vos boiseries et meubles en bois.

AVANTAGES

Finition chaleureuse et lustré soyeux.
Formule à l'ancienne riche en cire d'abeilles.
Protection contre tâches et projections.
Teinte et cire en une seule opération.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Eponge : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec un chiffon doux de façon circulaire, puis dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait tendu.
Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 4 h



La fiche conseils...

Une cire meuble doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre meuble avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire meuble à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire meuble pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire meuble pour un rendu naturel plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE PARQUET

CIRES

Cire parquet pour protéger et nourrir tous vos parquets, planchers ou terrasses en bois.

AVANTAGES

Nourrit le bois en profondeur.
Entretient sans encrasser les parquets.
Tenue à la rayure grâce à des cires dures.
Teinte et cire en une seule opération.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m²/l.
Chiffon : prêt à l'emploi pour 16 à 18 m²/l.
Cireuse : prêt à l'emploi pour 20 à 30 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Décaper soigneusement votre surface avec un décireur adapté avant toute application de cire.
Agiter soigneusement avant usage pour bien homogénéiser les composants de l'encaustique.
Appliquer avec une brosse plate, un chiffon doux ou une cireuse dans le sens des fibres du bois.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 15 mn
Séchage Rec : 2 h



La fiche conseils...

Une cire parquet doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre parquet avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire parquet à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire parquet pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire parquet pour un rendu naturel plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE A L'ANCIENNE

CIRE ABEILLES

Cire à l'ancienne pour entretenir la patine soyeuse et chaude de vos boiseries.

AVANTAGES

Lustré à l'ancienne soyeux et chaleureux.
Formulation traditionnelle à la cire d'abeilles.
Met en valeur le veinage naturel du bois.
Excellent pouvoir hydrophobe contre l'eau.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.
Coton à mécher : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Appliquer à la brosse, laine d'acier 000 ou au coton à mécher dans un mouvement rotatif.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Frotter la surface avec une brosse de nylon ou de plumes d'oie afin de bien faire pénétrer la cire.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.
Renouveler l'opération en 1 ou 2 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 6 h



La fiche conseils...

Une cire à l'ancienne doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire à l'ancienne à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire à l'ancienne pendant 1 h minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire à l'ancienne pour un rendu plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr



CIRE EN PATE

CIRES

Cire en pâte pour masquer les éraflures de vos bois grâce à un effet bouche pores.

AVANTAGES

Concentration élevée en cires dures.
Imprègne les pores en profondeur.
Effet bouche pores masquant les éraflures.
Sans formation de voile ou de croûte.

RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.
Laine acier : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.
Coton à mécher : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m²/l.

DILUANT

Diluant Synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières pouvant nuire à l'adhérence.
Appliquer à la brosse, laine d'acier 000 ou au coton à mécher dans un mouvement rotatif.
Déposer en couche bien régulière en évitant les surépaisseurs préjudiciables à une bonne brillance.
Frotter la surface avec une brosse de nylon ou de plumes d'oie afin de bien faire pénétrer la cire.
Attendre un séchage complet avant lustrage avec un chiffon de laine pour obtenir un parfait rendu.
Renouveler l'opération en 1 ou 2 couches dans le sens des fibres du bois pour améliorer le fini.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Pâteux
Point éclair : Plus de 23°C
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Étiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : 07 teintes bois
Séchage Hp : 40 mn
Séchage Rec : 8 h



La fiche conseils...

Une cire en pâte doit nourrir les fibres très régulièrement afin que le bois ne sèche pas et ne se fendille pas.

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement votre bois avec un abrasif à grain très fin en veillant à ne pas abîmer les reliefs.
- 3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à cirer.
- 4 - Appliquer la cire en pâte à l'aide d'un chiffon de coton, à la mèche ou au tampon de laine d'acier n°000.
- 5 - Commencer en cirant généreusement par mouvements circulaires puis dans le sens du fil du bois.
- 6 - Laisser le bois absorber la cire en pâte pendant 1 heure minimum afin qu'elle pénètre bien en profondeur.
- 7 - Attendre que la cire sèche puis frotter avec une brosse en nylon et terminer avec un chiffon de laine.
- 8 - Renouveler l'opération avec une ou deux couches de cire en pâte pour un rendu naturel plus chaleureux.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr