

# CODEVE



## LE CATALOGUE LASURE BOIS

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE** route de Guéret 03410 DOMERAT  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# LASURE INTERIEUR

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour embellir vos boiseries, lambris, portes, huisseries, poutres ou solives.

### AVANTAGES

S'adapte à tous les types de bois après préparation.  
Simple d'usage, d'application et d'entretien.  
Grand choix de teintes décoratives intérieurs.  
Mélange très facile des couleurs entre elles.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : 10 teintes bois  
Sec au toucher : 20 mn  
Sec recouvrable : 2 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure intérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure intérieur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# LASURE DECO

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour décorer en couleurs toutes vos essences de bois tendres ou brutes.

### AVANTAGES

Grand choix de couleurs décoratives.  
Très forte pénétration en profondeur.  
Mélange facile des teintes entre elles.  
Séchage rapide en moins de 30 mn.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : 10 teintes bois  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure déco protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure déco soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# LASURE OPAQUE

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour masquer les fibres sur des bois trop foncés, noircis ou grisailés.

### AVANTAGES

Grande souplesse du film sans écaillage.  
Très forte pénétration du bois en profondeur.  
Protection préventive efficace des bois.  
Sans odeur pendant et après utilisation.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat  
Teintes : 10 teintes bois  
Sec au toucher : 20 mn  
Sec recouvrable : 2 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure opaque protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure opaque soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# LASURE GRISE

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour teinter en gris vos fenêtres, huisseries, balcons, portes ou volets en bois.

### AVANTAGES

S'adapte à tous les bois après préparation.  
Application à la portée d'un simple bricoleur.  
Excellent pouvoir couvrant de la teinte grise.  
Séchage rapide en seulement 30 mn de séchage.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasure, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois approprié à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Satiné  
Teintes : Souris  
Protection : 8 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure grise protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure grise soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# LASURE BLANCHE

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure pour teinter en blanc vos boiseries, portes, fenêtres, volets ou huisseries bois.

### AVANTAGES

S'adapte à tous les bois après préparation.  
Très facile d'utilisation et d'application.  
Pouvoir couvrant de la teinte blanche.  
Séchage rapide en moins de 30 mn.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois approprié à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Satiné  
Teintes : Blanc  
Protection : 8 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure blanche qui protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure blanche soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# LASURE INCOLORE

## RESINE ACRYLIQUE

Lasure incolore pour préserver, entretenir et décorer sans masquer les veines du bois.

### AVANTAGES

Application extrêmement facile sans coulure.  
Incolore grâce à des pigments transparent.  
Fort extrait sec pour une protection durable.  
Protection préventive de tous vos type de bois.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : Incolore  
Protection : 8 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure incolore protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure soit absorbé en profondeur dans le bois.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# LASURE COULEUR

## RESINE POLYACRYLIQUE

Lasure pour décorer en teintes vives vos huisseries, volets, fenêtres ou bardages bois.

### AVANTAGES

Grand choix de couleurs décoratives.  
Très forte pénétration en profondeur.  
Mélange facile des teintes entre elles.  
Séchage rapide en moins de 30 mn.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 10 teintes bois  
Protection : 8.5 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui


Codève.fr



## La fiche conseils...

**Une lasure couleur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure couleur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# LASURE TEINTEE

## RESINE STYRENEE

Lasure pour teinter, entretenir et protéger vos bardages, fenêtres ou volets en bois.

### AVANTAGES

Grande souplesse du film sans écaillage.  
Très forte pénétration en profondeur.  
Protection préventive de tous types de bois.  
Séchage rapide en moins de 30 mn.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 10 teintes bois  
Protection : 9 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure teintée protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure teintée soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# LASURE EXTERIEUR

## RESINE COPOLYMERE

Lasure pour préserver, décorer et entretenir vos bois intérieurs comme extérieurs.

### AVANTAGES

Transparence grâce à des pigments flushés.  
Fort extrait sec pour une protection durable.  
Bon accrochage même sur un support humide.  
Protection préventive de tous types de bois.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application par des températures en dessous de 10 °C et au dessus de 30 °C.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder une teinte bien plus uniforme.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation des bois pour une protection durable.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 10 teintes bois  
Protection : 9.5 / 10  
Sec au toucher : 30 mn  
Sec recouvrable : 4 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure extérieur protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure extérieur soit bien absorbé en profondeur.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# LASURE HAUTE PROTECTION

## RESINE POLYURETHANE

Lasure pour protéger, décorer et entretenir tous vos types de bois en climats extrêmes.

### AVANTAGES

Protège durablement les bois en climats difficiles.  
Pouvoir hydrofuge renforcé contre l'humidité.  
Résiste aux dégradations importantes du soleil.  
Utilisation sur bois exposés aux fortes intempéries.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m<sup>2</sup> / l.  
Rouleau : prêt à l'emploi pour 15 à 16 m<sup>2</sup> / l.  
Pistolet : prêt à l'emploi pour 16 à 17 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application en plein soleil, par vent fort, sous la pluie, sur bois chaud ou humide.  
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour un bon accrochage.  
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.  
Dégraisser les essences trop grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.  
Mélanger avec le mélangeur en cours d'application pour garder la teinte la plus uniforme possible.  
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection plus durable

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné  
Teintes : 10 teintes bois  
Protection : 10 / 10  
Sec au toucher : 40 mn  
Sec recouvrable : 6 h  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Conservation : 3 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une lasure haute protection qui protège durablement tous types de bois de l'humidité, des rayons UV et du vieillissement.**

- 1 - Eviter d'appliquer par temps froid, pluvieux, grand vent ou par soleil fort pour une bonne accroche.
- 2 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.
- 3 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 5 - Mélanger avant la mise en oeuvre de manière à maintenir une teinte uniforme sans séparation.
- 6 - Procéder toujours à un essai préalable afin de s'assurer de la bonne teinte selon l'essence du bois.
- 7 - Utiliser un pinceau large ou un rouleau à poils courts pour pouvoir obtenir un aspect plus régulier.
- 8 - Appliquer généreusement jusqu'à refus pour que la lasure haute protection soit bien absorbé.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)