LE CATALOGUE VERNIS INTERIEUR

FDS disponible sur simple demande sur le site www.codeve.fr ou au 04 70 28 93 18

CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 www.codeve.fr

VERNIS BOIS TRANSPARENT

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour préserver vos bois sans en cacher la fibre naturelle d'origine.

AVANTAGES
Offre l'esthétique d'un film tendu parfaitement.
Préserve la patine naturelle des veines du bois.
Protège des rayures et abrasions courantes.
Insensible à l'eau, alcool, huile ou détergent.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires pour renforcer la protection du matériau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bois transparent protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bois transparent.

6 - Appliquer le vernis bois transparent sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois transparent pour un rendu lumineux.

VERNIS LAMBRIS BOIS

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger vos lambris en bois de sapin, douglas, épicéa ou frêne.

AVANTAGES
Facilement applicable sur toutes essences de bois.
Résiste aux chocs, rayures et produits d'entretien.
Séchage rapide pour un travail fini dans la journée.
Préserve l'aspect naturel des lambris ou frisettes.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter éventuellement 2 ou 3 couches supplémentaires pour renforcer la protection du matériau.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis lambris bois protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis lambris bois.

6 - Appliquer le vernis lambris bois sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis lambris bois pour un rendu lumineux.

VERNIS CUISINE

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour protéger durablement des tâches vos dessus de cuisine en bois.

AVANTAGES
Isole les fonds pour une finition de qualité.
Facilement ponçable pour un bon surfaçage.
Préserve des tâches, traces et auréoles.
Sans odeur pendant et après application.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter obligatoirement 2 ou 3 couches en plus en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis cuisine protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis cuisine avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis cuisine sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis cuisine pour un rendu lumineux et résistant.

VERNIS SALLE DE BAINS

RESINE POLYACRYLIQUE

Vernis incolore pour préserver vos salles de bains de l'eau, taches et auréoles.

AVANTAGES
Usage en pièces humides et en milieu très intensif.
S'applique sur tous vos bois européens ou exotiques.
Excellente résistance aux chocs, rayures et taches.
Absence d'odeur pendant et après l'application.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 8.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis salle de bains protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis pour un rendu lumineux et résistant.

VERNIS BOUCHE PORES

RESINE ACRYLIQUE

Vernis incolore pour préparer vos fonds en bois avant égrenage, ponçage et finition.

AVANTAGES
Bonne brossabilité sans aucun cordage.
Très bonne ponçabilité pour un farinage très fin.
Bonne tenue à la détrempe au recouvrement.
Absence de retrait au moment du séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Sec au toucher : 20 mn
Sec recouvrable : 2 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Etiquetage : Sans
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bouche pores protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bouche pores.

6 - Appliquer le vernis bouche pores sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bouche pores pour un rendu lumineux.

VERNIS BISTROT

RESINE STYRENEE

Vernis incolore pour protéger vos tables, meubles, dessertes ou dessus en bois.

AVANTAGES
Haute résistance à l'abrasion, chocs, rayures.
Sans odeurs ou émanations dangereuses.
Facile et rapide à mettre en oeuvre.
Résistant aux UV sans jaunir, ni blanchir.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter 2 ou 3 couches supplémentaires lorsque l'on recherche un aspect de surface plus brillant.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis bistrot protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis bistrot avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis bistrot sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bistrot pour un rendu lumineux et résistant.

VERNIS PLAN TRAVAIL

RESINE STYRENEE

Vernis incolore pour préserver vos plans de travail en bois de l'eau, taches et auréoles.

AVANTAGES
Protège de l'eau, des tâches et des auréoles.
Peu sensible à l'abrasion, chocs et rayures.
Séchage rapide pour un usage immédiat.
Excellent tendu du film après séchage.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois grasses si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 passes fines pour respecter le sens des fibres du bois avec une brosse ou un pistolet.
Egrener toujours dans le sens du bois avec de la laine acier n° 000 après séchage à coeur du vernis.
Rajouter obligatoirement 2 ou 3 couches en plus en respectant le temps de recouvrement préconisé.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis plan de travail protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis plan de travail.

6 - Appliquer le vernis plan de travail sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis plan de travail pour un rendu lumineux.

VERNIS MEUBLE BOIS

RESINE COPOLYMERE

Vernis incolore pour protéger vos meubles en pin, hêtre, chêne, merisier, noyer ou teck.

AVANTAGES
Tenue très efficace aux rayures, humidité et taches.
Redonne à votre bois toute sa brillance d'origine.
Haute résistance à l'abrasion et aux chocs répétés.
Parfaite adhérence sur les bois tendres ou durs.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 12 à 13 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 13 à 14 m2 / l.
Pistolet : prêt à l'emploi pour 14 à 15 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Respecter un séchage minimum de 1 à 2 semaines après l'utilisation d'un traitement du bois.
Proscrire toute application par des températures en dessous de 10° C et au dessus de 30° C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bon accrochage.
Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si besoin avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer en 2 ou 3 couches croisées jusqu'à saturation du bois pour une protection durable.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 9.5 / 10
Sec au toucher : 30 mn
Sec recouvrable : 4 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vernis meuble bois protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger avec un agitateur pour bien homogénéiser le vernis meuble bois avant tout emploi.

6 - Appliquer le vernis bois sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant régulièrement.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vernis bois pour un rendu lumineux et résistant.

VITRIFICATEUR ESCALIER

RESINE POLYURETHANE

Vitrificateur incolore pour protéger vos escaliers en résineux, feuillus ou tropicaux.

AVANTAGES
Grande tenue aux ultraviolets sans jaunir.
Résistance à l'abrasion, chocs et rayures.
Très facile et rapide à mettre en oeuvre.
Sans odeurs ou émanations dangereuses.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne surtout pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à plus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer obligatoirement 2 couches en respectant un temps de recouvrement de 8 H minimum.
Attendre au moins 2 à 3 semaines avant remise en service du sol afin d'avoir une bonne dureté.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 50 mn
Sec recouvrable : 8 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vitrificateur escalier protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant bois les anciens vernis avant toute application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vitrificateur escalier.

6 - Appliquer le vitrificateur escalier sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vitrificateur escalier pour un rendu lumineux.

VITRIFICATEUR PARQUET

RESINE POLYURETHANE

Vitrificateur incolore pour protéger vos parquets, planchers ou sols bois.

AVANTAGES
Finition soignée grâce à un très beau tendu.
Préserve contre les taches et jaunissement.
Très forte tenue à l'usure, chocs et rayures.
Grande résistance aux lavages et lessivages.

RENDEMENT
Brosse : prêt à l'emploi pour 9 à 10 m2 / l.
Spalter : prêt à l'emploi pour 10 à 11 m2 / l.
Rouleau : prêt à l'emploi pour 11 à 12 m2 / l.

DILUANT
Nettoyage des outils à l'eau.

RECOMMANDATIONS
Ne surtout pas appliquer à des températures inférieures à 10 °C ou supérieures à plus de 30 °C.
Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.
Travailler sur un bois neuf, brut ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.
Dégraisser les essences de bois gras si nécessaire avec le dégraissant bois adapté à cet usage.
Appliquer obligatoirement 2 couches en respectant un temps de recouvrement de 8 H minimum.
Attendre au moins 2 à 3 semaines avant remise en service du sol afin d'avoir une bonne dureté.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Satiné
Teintes : Incolore
Protection : 10 / 10
Sec au toucher : 40 mn
Sec recouvrable : 6 h
Taux cov : Moins de 10 g/l
Emission : cov-A+
Conservation : 2 ans hors gel
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l
Destination : Intérieur
Support : Bois
Fabrication française : Oui

La fiche conseils...

Un vitrificateur parquet protège efficacement le support des tâches et des rayures tout en sublimant le veinage du bois.

1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

2 - Poncer par abrasion ou décaper avec un décapant les anciens vernis avant toute nouvelle application.

3 - Eliminer les résidus de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à vernir.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Mélanger soigneusement avec un agitateur pour bien homogénéiser le vitrificateur parquet.

6 - Appliquer le vitrificateur parquet sans trop charger dans le sens des fibres du bois en l'égalisant.

7 - Egrener entre les couches avec un papier abrasif n°00 dans le sens du fil du bois sans croiser.

8 - Renouveler l'opération avec deux ou trois couches de vitrificateur parquet pour un rendu lumineux.