

# CODEVE

A close-up photograph of a wooden structure, likely a roof or floor joist, showing three rows of wood joints. Each joint is secured with a screw and has a thick application of white adhesive (glue) visible around the screw head and along the joint line. The wood is light-colored and shows natural grain patterns.

## **LE CATALOGUE COLLE BOIS**

FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE UNIVERSELLE

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D1 pour assembler vos mousses, cuirs, tissus, bois, lièges ou cartons.

### AVANTAGES

Collage souple, universel et polyvalent.  
Convient pour mousse, cuir, tissus ou cartons.  
Sans odeur, ininflammable et non toxique.  
Usage particulièrement facile sans dangers.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi.  
Applicateur : prêt à l'emploi.  
Spatule : prêt à l'emploi.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Agiter vigoureusement avant tout emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.  
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur matériaux difficiles.  
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.  
Éliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.  
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant avant de solliciter l'assemblage.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 50 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Multisupports  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle universelle doit permettre d'assembler avec une grande polyvalence mousse, cuir, tissus ou cartons.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les surfaces cirés, huilés ou grasses avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon leurs porosités.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE PARQUET

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos planchers en bois massifs, flottants ou stratifiés.

### AVANTAGES

Collage sur parquets, rainures ou languettes.  
Convient sur les bétons, chapes ou parquets.  
Devient parfaitement incolore après séchage.  
Assemblage épais à faible teneur en eau.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi.  
Applicateur : prêt à l'emploi.  
Spatule : prêt à l'emploi.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Stocker à l'avance le parquet en bois au sec pour obtenir un taux de moins de 20% d'humidité.  
Vérifier que les surfaces soient saines, sèches et débarrassées des particules non adhérentes.  
Agiter énergiquement avant emploi afin d'obtenir une meilleure homogénéisation de la colle.  
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Réaliser l'assemblage sans dépasser plus de 10 mn avant l'encollage des rainures du parquet.  
Éliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 60 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle parquet doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE PLACAGE

## ACETATE POLYVINYLIQUE

Colle classe D2 pour coller par contact vos placages, feuilles ou chants en bois.

### AVANTAGES

Convient pour les placages sur l'aggloméré.  
Collage non toxique, sans danger, ni odeur.  
Forte adhésion du collage entre les pièces.  
Sèche vite pour une manipulation rapide.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi.  
Applicateur : prêt à l'emploi.  
Spatule : prêt à l'emploi.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.  
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.  
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.  
Éliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.  
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant avant de solliciter l'assemblage.

### CARACTERISTIQUES


Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 30 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle placage doit permettre d'assembler en prise moyenne tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)

# COLLE EBENISTERIE

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos bois massifs, bruts, agglomérés ou contreplaqués.

### AVANTAGES

Colle les bois résineux, feuillus ou exotiques.  
Adhérence importante sans serrage trop fort.  
Joint épais pour rattraper les jeux importants.  
Conforme à la classe D2 pour usage intérieur.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi.  
Applicateur : prêt à l'emploi.  
Spatule : prêt à l'emploi.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.  
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.  
Appliquer en couche mince en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir un meilleur accrochage.  
Eliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.  
Patienter un minimum de 48 heures pour un séchage suffisant pour solliciter l'assemblage.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 30 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle ébénisterie doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois en assemblage intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE MEUBLE

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos meubles, tables, chaises, lits ou armoires en bois.

### AVANTAGES

Grande polyvalence de collage sur tous types de bois.  
Forte adhésion du collage sans serrage trop fort.  
Collage souple et résistant des pièces de bois.  
Ne tache pas les bois après essuyage et séchage.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi.  
Applicateur : prêt à l'emploi.  
Spatule : prêt à l'emploi.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Agiter fortement avant tout emploi afin d'avoir une bonne homogénéisation de la colle pour bois.  
Utiliser en simple ou en double encollage pour bien renforcer l'accroche sur bois dense et dur.  
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une meilleure adhérence.  
Éliminer les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau afin d'éviter les taches.  
Patienter un minimum de 24 à 48 heures pour un séchage suffisant pour solliciter l'assemblage.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 50 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle meuble doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE BLANCHE BOIS

ACETATE DE VINYLE

Colle classe D2 pour assembler sous abris vos bois européens, tropicaux ou exotiques.

## AVANTAGES

Collage polyvalent bois européen ou exotique.  
Incolore et sans taches après séchage.  
Conforme à la classe D2 pour l'intérieur.  
Prise moyenne permettant le positionnement.

## RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m<sup>2</sup> / l.  
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m<sup>2</sup> / l.  
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.

## DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

## RECOMMANDATIONS

Travailler sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.  
Agiter énergiquement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.  
Utiliser en simple encollage sur un bois tendre et un double encollage sur un bois plus dur.  
Appliquer en couche constante en évitant les surépaisseurs afin d'avoir un bon accrochage.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour une meilleure adhérence.  
Éliminer immédiatement les débordements de colle et les taches fraîches avec de l'eau.

## CARACTERISTIQUES


Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 40 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle blanche bois doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE BOIS VINYLIQUE

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler sous abris vos bois massifs, dérivés ou composites.

### AVANTAGES

Possibilité d'un encollage simple ou double.  
Usage sur tissus, cuirs, feutres ou cartons.  
Sèche vite pour une manipulation rapide.  
Conforme à la classe D2 pour l'usage intérieur.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m<sup>2</sup> / l.  
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m<sup>2</sup> / l.  
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Appliquer sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.  
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.  
Utiliser en simple encollage sur un bois tendre et un double encollage sur un bois plus dur.  
Travailler en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir un bon accrochage.  
Attendre un temps de gommage suffisant avant pressage pour avoir une bonne adhérence.  
Eliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches avec de l'eau claire.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 30 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle bois vinylique doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)





# COLLE LAMBRIS BOIS

## RESINE VINYLIQUE

Colle classe D2 pour assembler vos lambris, frisettes, clins, lames ou lattes en bois.

### AVANTAGES

Convient pour tous types de lambris bois.  
Sèche vite pour une manipulation rapide.  
Incolore et sans tache après le séchage.  
Conforme à la classe D2 pour l'intérieur.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m<sup>2</sup> / l.  
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m<sup>2</sup> / l.  
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.  
Utiliser sur surface saine, sèche et propre débarrassées de toutes particules non adhérentes.  
Décaper toute peinture, lasure ou vernis faisant obstacle à une bonne adhérence de la colle.  
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation des matières.  
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir un bon accrochage.  
Éliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 40 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle lambris bois doit permettre d'assembler en prise moyenne tous les types de bois à l'intérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE BOIS EXTERIEUR

## RESINE POLYVINYLIQUE

Colle classe D3 pour assembler vos bois soumis aux pluies, humidité et intempéries.

### AVANTAGES

Adhérence supérieure à la cohésion du bois.  
Assemblage par placage à chaud ou à froid.  
Incolore après séchage complet de la colle.  
Temps de prise moyen pour bien positionner.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m<sup>2</sup> / l.  
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m<sup>2</sup> / l.  
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.  
Utiliser sur des surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.  
Décaper toute peinture, lasure ou vernis pouvant faire obstacle à un bon accrochage de la colle.  
Agiter fortement avant emploi pour une bonne homogénéisation de l'ensemble des composants.  
Appliquer en couche homogène en évitant les surépaisseurs afin d'obtenir une bonne adhérence.  
Éliminer immédiatement les débordements, les projections et les taches fraîches avec de l'eau.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 50 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Étiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle bois extérieur doit permettre d'assembler en prise lente tous les types de bois à l'extérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Éliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)



# COLLE BOIS RAPIDE

## RESINE POLYVINYLIQUE

Colle classe D3 pour assembler rapidement tous vos types d'essences de bois.

### AVANTAGES

Collage adhérent sur toutes les essences.  
Convient pour un collage à chaud et froid.  
Conforme à la classe D3 pour l'extérieur.  
Séchage très rapide en seulement 30 mn.

### RENDEMENT

Brosse : prêt à l'emploi pour 6 à 7 m<sup>2</sup> / l.  
Applicateur : prêt à l'emploi pour 7 à 8 m<sup>2</sup> / l.  
Spatule : prêt à l'emploi pour 8 à 9 m<sup>2</sup> / l.

### DILUANT

Nettoyage des outils à l'eau.

### RECOMMANDATIONS

Travailler sur bois neuf ou brut avec une teneur en humidité inférieure à 20 % de son poids.  
Employer sur surfaces saines, sèches et débarrassées de toutes particules non adhérentes.  
Décaper la peinture, lasure ou vernis pouvant faire obstacle à un bon accrochage de la colle.  
Agiter vigoureusement avant emploi afin d'obtenir une bonne homogénéisation de la colle.  
Appliquer en couche régulière en évitant les surépaisseurs afin d'avoir une bonne adhérence.  
Eliminer immédiatement les débordements de colle et les tâches fraîches avec de l'eau claire.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Visqueux  
Teintes : Blanc  
Sec au toucher : 30 mn  
Point éclair : Sans  
Taux cov : Moins de 10 g/l  
Emission : cov-A+  
Etiquetage : Sans  
Conservation : 2 ans hors gel  
Contenance : 1 l, 5 l, 20 l  
Destination : Intérieur / extérieur  
Support : Bois  
Fabrication française : Oui



## La fiche conseils...

**Une colle bois rapide rapide doit permettre d'assembler en prise rapide tous les types de bois à l'extérieur.**

- 1 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.
- 2 - Poncer légèrement avec un abrasif à grain fin afin d'améliorer l'adhérence sur surface trop lisse.
- 3 - Eliminer les restes de poussière avec un chiffon humide et bien laisser sécher la surface à coller.
- 4 - Encoller les surfaces à l'aide d'un pinceau ou d'une spatule en 1 ou 2 couches selon la porosité du bois.
- 5 - Assembler les deux pièces en ajustant rapidement leur position tant que la colle reste bien humide.
- 6 - Presser fortement les pièces, les maintenir au serre-joint et essuyer les bavures avec un linge humide.
- 7 - Découper proprement les bavures de colle encore souples à l'aide d'un cutter si cela est nécessaire.
- 8 - Respecter le temps de séchage indiqué sur l'étiquette avant de solliciter normalement l'encollage.



FDS disponible sur simple demande sur le site [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr) ou au 04 70 28 93 18

**CODEVE route de Guéret 03410 DOMERAT**  
Tel: 04 70 28 93 18 Fax: 04 70 28 93 01 [www.codeve.fr](http://www.codeve.fr)